





СИМВОЛЫ НА ЭКРАНЕ


	<p>Индикация статуса печи</p> <ul style="list-style-type: none"> • Вкл.: Готовит или готов к приготовлению. • Выкл.: Не готовит.
	<p>Индикация статуса устройства поминутного напоминания</p> <ul style="list-style-type: none"> • Вкл.: Сигнал устройства минутного напоминания активен. • Мигание: Режим настройки устройства поминутного напоминания, настройка выполняется кнопками + или - или завершением работы текущего устройства поминутного напоминания. • Выкл.: Сигнал устройства минутного напоминания неактивен.
	<p>Индикация блокировки от детей</p> <ul style="list-style-type: none"> • Вкл.: Блокировка от детей активна. • Выкл.: Блокировка от детей неактивна.
	<p>Индикация статуса автоматического приготовления</p> <ul style="list-style-type: none"> • Вкл.: Активно полное или полу-автоматическое приготовление. • Мигание: Автоматическое приготовление завершено или включено питание. • Выкл.: Автоматическое приготовление неактивно.

Это электронный модуль отсчета времени, позволяющий подать горячую пищу, которую вы поставили в духовку, в любое удобное для Вас время. Единственное, что вам нужно сделать, это запрограммировать время приготовления пищи, а также время готовности еды.






Кроме того, можно использовать запрограммированный таймер вне зависимости от печи.

Случай, при котором время на таймере отстает или спешит, не является неисправностью. Время на таймере может спешить или отставать в зависимости от частоты напряжения, в связи с тем, что он работает непосредственно от сетевого напряжения. Это не является неисправностью.

ВКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ

При включении питания печь неактивна, мигают время суток и **A** символы. Указанное время суток неправильно определено и должно быть исправлено. Нажмите кнопку  для активации печи и продолжите настройку времени суток, как показано ниже.






НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ СУТОК

Настройка времени суток возможна только тогда, когда не выполняется ни одна из программ приготовления. Нажмите  и  одновременно в течение 3 секунд для переключения на режим настройки, затем начнет мигать символ точка между значениями часов и минут. Используйте  или  для настройки требуемого времени. Максимальное значение для настройки 23ч 59 минут. Режим настройки будет отменен в течение 6 секунд после последнего нажатия кнопки или может быть немедленно прекращен нажатием кнопки .


Примечание: Настройка времени суток также активируется в первые 7 секунд после включения.

УСТАНОВКА УСТРОЙСТВА ПОМИНУТНОГО НАПОМИНАНИЯ

Благодаря данной функции вы можете настроить продолжительность в минутах. По истечении установленного времени вы услышите сигнал таймера.







Нажмите кнопку  один раз, для того чтобы войти в режим настройки устройства поминутного напоминания,  символ будет мигать на экране. Используйте  или  для настройки требуемой продолжительности. Максимальное значение для настройки 10 часов. Режим настройки будет отменен в течение 6 секунд после последнего нажатия кнопки или может быть немедленно прекращен нажатием кнопки .

ОТКЛЮЧЕНИЕ СИГНАЛА УСТРОЙСТВА ПОМИНУТНОГО НАПОМИНАНИЯ

По истечении установленного времени вы услышите сигнал, сопровождающийся миганием символа  на экране. Нажатие любой кнопки остановит сигнал и индикацию. При не нажатии на любую из кнопок звуковой сигнал прекратится автоматически через 5 минут, однако, но мигающий символ будет активен.




ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Эта программа приготовления предназначена для немедленного приготовления пищи в течение установленного времени. После того, как печь установлена на нужную функцию и температуру с помощью кнопок:




1. Дважды нажмите на  кнопку,  символ загорится на экране. **dur** и на экране отобразится продолжительность приготовления.
2. Нажатием кнопок  или  настройте продолжительность приготовления.
3. Через 6 секунд после последнего нажатия кнопки или с помощью нажатия кнопки  настройка будет завершена.  будет постоянно отображаться на экране и на дисплее появится текущее время суток.

ПОЛНОЕ АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Эта программа приготовления предназначена для отсрочки приготовления пищи путем программирования времени суток, когда пища должна быть готова. Другими словами, печь начнет приготовление пищи не сразу, однако, автоматически будет рассчитано время приготовления.

1. Выполните шаги 1 и 2 как при полуавтоматическом приготовлении пищи, как указано выше **End** (настройка продолжительности приготовления).
2. Еще раз нажмите на  кнопку,  символ появится на экране, после чего отобразится продолжительность приготовления.
3. Нажатием кнопок  или  настройте продолжительность приготовления.  символ исчезнет, однако,  символ будет все еще мигать на экране. Это свидетельствует о том, что автоматическое приготовление настроено, однако, приготовление еще не начато.
4. Через 6 секунд после последнего нажатия кнопки или нажатием  настройка будет завершена, на дисплее отобразится текущее время суток.

ЗАВЕРШЕНИЕ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ

При завершении автоматического приготовления, значок  начнет мигать. Звук будильника можно отключить, нажав любую клавишу. Удерживайте  нажатой в течение 2 секунд, чтобы активировать блокировку кнопок.  если нажмете на эту кнопку, духовка переключится в ручной режим. Будильник будет звучать в течение 7 минут, если не будет нажата ни одна кнопка.




ПЕРЕБОИ В ЭЛЕКТРОСЕТИ

Кратковременные перебои с питанием (до 50 секунд) не повлияют на изделие, и таймеры и часы дня будут продолжать работать в течение этого периода.

Духовка будет отключена в целях безопасности, за исключением кратковременных отключений электроэнергии (отключения более 50 секунд). Это обозначается миганием часов и значка **A** на экране. Время будет отображаться как **12:00** на экране, и потребуются настройка времени. (см:включение питания).





Примечание: Мигающий символ **A** свидетельствует о том, что печь неактивна, и вы должны перейти к режиму ручного управления.

БЛОКИРОВКА ОТ ДЕТЕЙ





Эта функция предназначена для предотвращения любого несанкционированного изменения настроек таймера. Эта функция будет активна в течение 30 секунд после последнего нажатия кнопки.  появится. Для дезактивации нажмите на  в течение 3-х секунд.  исчезнет.

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ОПЦИИ

Звук сигнала:

Нажатие и удержание кнопки  в течение 3-х секунд приведет к использованию текущего звука сигнала. Нажатием кнопки  и  вы можете ознакомиться с 3 другими звуками сигнала. Последний прослушанный сигнал будет автоматически установлен. Через 6 секунд после последнего нажатия кнопки или с помощью нажатия кнопки  настройка будет завершена.

Настройка яркости:

Нажатие и удержание кнопки  в течение 3-х секунд приведет к использованию текущей яркости. Нажатием кнопки  вы  можете ознакомиться с 8 другими вариантами яркости. Последняя просмотренная яркость будет автоматически установлена. Через 6 секунд после последнего нажатия кнопки или с помощью нажатия кнопки настройка будет завершена .

Примечание: Настройки по умолчанию являются самыми высокими.

Примечание: Программируемые параметры неизменны и останутся такими же после сбоя питания.