



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Электрический чайник

GRK-1102

Уважаемый покупатель!

Спасибо, что выбрали технику GRESSEL.
Продукция торговой марки GRESSEL –
это высокое качество, надежность и стильный
дизайн. Мы уверены, что вы будете довольны
нашими товарами.

Всю нашу продукцию вы можете найти
на нашем сайте www.gressel.ru.

Перед началом эксплуатации рекомендуем
внимательно ознакомиться с данным
руководством.

Содержание

Общие сведения	4
Указания по безопасности	5
Подготовка к работе	6
Устройство чайника	7
Эксплуатация прибора	8
Защита от перегрева	9
Уход и чистка	9
Транспортировка и хранение	10
Устранение неполадок	11
Утилизация	12
Технические характеристики	12
Условия гарантийного обслуживания	14

Указания по безопасности при работе с прибором

- Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данным руководством.
- Чайник предназначен для использования в бытовых условиях: дома, офисах, гостиницах.
- Прибор не предназначен для коммерческого или промышленного использования.
- Не рекомендуется использование прибора детьми до 8 лет. Детям разрешается пользоваться чайником только под присмотром взрослых.
- Ремонт прибора должен совершаться квалифицированным специалистом. Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать прибор!

- Перед подключением чайника к сети убедитесь, что напряжение, указанное на заводской наклейке на подставке чайника, соответствует напряжению вашей сети.
- Всегда вынимайте вилку из розетки, если прибор не используется или переносится.
- Не используйте прибор, если шнур питания поврежден. Обратитесь в квалифицированный сервисный центр за заменой поврежденного шнура.
- Не размещайте прибор вблизи нагревательных приборов и горячих поверхностей.
- Некоторые части чайника могут нагреваться. Беритесь только за ручку, чтобы не обжечься.
- Не заливайте воду выше шкалы «**max**».
- Используйте чайник только для нагрева воды. Не заполняйте его другими жидкостями!
- Храните устройство в недоступных для детей местах.
- Не используйте чайник на открытом воздухе.
- Устанавливайте чайник только на ровную, устойчивую поверхность.

Указания по безопасности при работе с прибором (продолжение)


- Всегда вынимайте вилку из розетки при чистке чайника.
- Не используйте прибор во влажных помещениях.
- Не помещайте чайник, шнур питания или вилку в воду или другую жидкость.
- Если прибор упал в воду, немедленно, выньте вилку из розетки.
- Используйте только подставку для чайника, которая идет в комплекте.
- Не включайте прибор без воды.
- Не открывайте крышку, если вода еще кипит. Есть риск получить ожоги.

Подготовка к работе

Перед первым использованием удалите все упаковочные и рекламные материалы снаружи и внутри. Рекомендуем перед первым использованием вскипятить и вылить 3 чайника воды.

Устройство чайника

1. Крышка
2. Носик
3. Кнопка открытия крышки
4. Ручка
5. Подставка
6. «+» кнопка увеличения температуры
7. «-» кнопка уменьшения температуры
8. Дисплей
9. Кнопка поддержания температуры
10. Кнопка включения/отключения



Защита от перегрева

Нагрев воды

- Нажмите кнопку, чтобы открыть крышку.
- Наполните чайник водой между отметками min и max.
- Установите прибор на подставку и подключите его к сети, вставив вилку в розетку. Нажмите кнопку включения. Установите необходимую температуру с помощью клавиш "+" и "-". И еще раз нажмите кнопку включения. Можно нажать кнопку включения без выбора температуры, 100°C будет установлено автоматически.
- Теперь чайник включен, и вода начнет нагреваться. Чайник выключится автоматически, когда вода закипит.
- Снимите прибор с подставки за ручку и налейте воду.

Поддержание температуры

- Нажмите кнопку, чтобы открыть крышку.
- Наполните чайник водой между отметками min и max.
- Установите прибор на подставку и подключите его к сети, вставив вилку в розетку.
- Нажмите кнопку поддержания температуры. Установите необходимую температуру с помощью клавиш "+" и "-". Начнется нагрев воды.
- После достижения выбранной температуры чайник автоматически отключит нагрев и будет отображать текущую температуру воды в течение 2 часов.

Чайник оснащен защитой от перегрева.

Он автоматически выключится, если включить его без достаточного количества воды. Перед дальнейшим включением дайте чайнику остыть не менее 10 минут.

Уход и чистка

Внимание!

Не погружайте прибор в воду и не мойте в посудомоечной машине!

- Перед чисткой прибора убедитесь, что он отключен от сети и полностью остыл.
- Для очистки корпуса используйте влажную тряпку.
- Очистка чайника от накипи:
С помощью лимонной кислоты. Смешайте 30 г лимонной кислоты и 0,5 л горячей воды.
Залейте жидкость в чайник. Оставьте на 15 минут.
Ополосните чайник водой несколько раз.
С помощью уксуса. Смешайте уксус 6% с водой, где 1/3 – уксус, 2/3 вода. Вылейте этот раствор в чайник и прокипятите несколько раз. Дайте чайнику остыть не менее 10 минут между включениями.
Ополосните чайник водой несколько раз.

Внимание!

Не используйте агрессивные или абразивные моющие средства, а также острые предметы (например, ножи или металлические щетки). Используйте только раствор лимонной кислоты, уксуса или специальные средства для удаления накипи. Всегда отключайте прибор от сети во время чистки.

Транспортировка и хранение

- Перед хранением и повторной эксплуатацией очистите и просушите все части прибора. Храните прибор в сухом месте вдали от солнечных лучей и нагревательных приборов.
- При транспортировке и хранении не подвергайте прибор механическим воздействиям, которые могут повредить прибор и/или нарушить целостность упаковки.

Проблема	Возможная причина	Решение
Капли воды на подставке	Уровень воды превышал отметку max	Следите, чтобы уровень воды был между отметками min и max
Чайник не отключается при закипании	Не закрыта крышка чайника	Если крышка чайника не закрыта, механизм автоотключения может не сработать
Чайник не включается	Сетевая розетка не работает	Подключите чайник к другой розетке
	Шнур питания поврежден	Для замены шнура обратитесь в авторизованный сервисный центр

После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами.

Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим Вы поможете защитить окружающую среду.

Технические характеристики

- Мощность: 1850-2000 Вт.
- Напряжение: 220-230 В, 50/60 Гц.
- Емкость чайника: 1,7 л.
- Класс защиты: I.
- Модель: GRK-1102.

Срок службы: 3 года.

Срок гарантии: 12 месяцев.

Дата изготовления указана на шильдике.



Товар сертифицирован

Страна происхождения:

Китай.

Производитель:

Юйяо Сити Фуда Электроник Ко. ЛТД. №187
Чангуан Роад, Юйяо Сити, Китай.

Импортер/Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ:

ООО «Трейдинг-БТ». 109316, Г. Москва,
вн.тер.г. муниципальный округ Текстильщики,
пр-кт Волгоградский, д. 47, этаж 4, помещ. А, офис 403А.

Телефон горячей линии:

8 (495) 488-71-83.

Эл. Почта:

info@gressel.ru.

Импортер/Уполномоченная организация для принятия претензий на территории Казахстана:

ТОО «Foreign Trade company», БИН 190940025588.
Республика Казахстан, г. Алматы,
проспект Назарбаева, дом 65, каб. 519.

Телефон:

8 (771) 748-20-21.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантийного обслуживания

- Настоящая гарантия действует в течение 12 месяцев с даты приобретения изделия. Гарантийное обслуживание подразумевает бесплатное устранение неисправностей, возникших по вине завода изготовителя в период действия гарантии при соблюдении покупателем условий эксплуатации товара.
- Гарантия не распространяется на изделия с повреждениями, вызванными:
 - неправильной эксплуатацией, заключающейся в использовании прибора не по назначению, а также установке и эксплуатации изделия с нарушением требований Руководства по эксплуатации
 - механическими, химическими или иными воздействиями
 - попаданием внутрь пыли, посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности
 - повреждением шнура питания
 - подключением к сети с напряжением, отличным от указанного в Руководстве по эксплуатации
- неквалифицированным ремонтом лицами и организациями, не являющимися Авторизованными сервисными центрами или самостоятельным ремонтом
- транспортировкой изделия
- воздействием высоких температур на не термостойкие части изделия
- Гарантия не распространяется на детали отделки, узлы, механизмы и аксессуары, имеющие естественный срок износа (пылесборники, щетки, чаши, ножи, сменные фильтры, аккумуляторы и батареи).
- Гарантийный ремонт осуществляется только в Авторизованных сервисных центрах. Для подтверждения даты приобретения изделия рекомендуем сохранять документы о покупке.

Адреса сервисных центров вы можете узнать по телефону горячей линии или на сайте www.gressel.ru.

Служба поддержки пользователей в России:
8 (495) 488-71-83.

Служба поддержки пользователей в Казахстане:
8 (771) 748-20-21.

Құрметті сатып алушы!

GRESSEL техникасын таңдағаныңыз үшін Сізге алғыс айтамыз! GRESSEL сауда таңбасының өнімдері-бұл жоғары сапа, сенімділік, стильді дизайн. Біздің тауарларымызға көнілініздің толатынына сенімдіміз.

Біздің барлық өнімдерімізді www.gressel.ru парақшасынан таба аласыз.

Өнімді пайдаланаң алдында осы нұсқаулықпен мұқият танысусыңызды сұраймыз.

Мазмұны

Жалпы мағлұмат	18
Қауіпсіздік шаралары	19
Қолданарап алдындағы нұсқаулық	20
Шәйнектің сипаттамасы	21
Құрылғыны қолдану	22
Қызып кетуден қорғау	23
Күтім және тазалау	23
Тасымалдау және сақтау	24
Ақауларды жою	25
Қайта өндіу	26
Техникалық сипаттама	26
Кепілдік шарттары	28

- Өтінеміз, осы нұсқаулықпен мұқият танысып шығыңыз.
- Шәйнек тек тұрмыстық мақсатта - үй, кеңсе, қонақ үйлерде пайдалануға арналған.
- Құрылғы өнеркәсіптік және коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- 8 жасқа дейінгі балалардың құрылғыны пайдалануына кеңес берілмейді. Тек ересектердің қадағалауымен рұқсат етіледі.
- Құрылғыны тек білікті маман жөндеу керек. Өз бетіңізше жөндеуге тырыспаңыз!

- Шәйнекті желіге қоспас бұрын, шәйнек тұғырында заводтық жапсырмада көрсетілген электр қуаты, сіз пайдаланатын электр қуатына сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Егер құрылғы қолданылмаса немесе тасымалданатын болса, оны электр жүйесінен ажыратыңыз.
- Егер қуат сымы зақымданған болса, құрылғыны пайдаланбаңыз. Зақымданған сымды ауыстыру үшін, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Құрылғы немесе қуат сымының, ыстық ас пісіру панелі және ашық от көзінен алыс болуын қадағалаңыз.
- Шәйнектің кейбір бөліктері қызып кетуі мүмкін. Күйіп қалмау үшін тек тұтқасынан ұстаңыз.
- «max» межесінен асырып су құйюға болмайды, әйтпесе ыстық су шашырауынан күйіп қалу қаупі бар.
- Шәйнекті тек су қайнату үшін пайдаланыңыз. Шәйнекті ешқашан басқа сұйықтықпен толтырмаңыз.
- Құрылғыны балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
- Шәйнекті ешқашан таза ауда пайдаланбаңыз.

Құрылғымен жұмыс істеу кезіндегі қауіпсіздік нұсқаулары (жалғасы)


- Шәйнекті тек тегіс, орнықты бетке орнатыңыз.
- Шәйнекті тазартқан кезде, үнемі қуат көзінен ажыратыңыз.
- Құрылғыны ылғал бөлмеде пайдаланбаңыз.
- Шәйнекті, қуат сымын суға және басқа сұйықтыққа батырмаңыз.
- Егер құрылғы суға түсіп кетсе, шәйнекті тез арада әлектр жүйесінен ажыратыңыз.
- Жинақ құрамында бірге келетін шәйнек тұғырын ғана пайдаланыңыз.
- Құрылғыны сусыз қосуға болмайды.
- Қайнап жатқан шәйнектің қақпағын ашпаңыз. Күйіп қалу қаупі бар.

Қолданар алдындағы нұсқаулық

Алғаш қолданар алдында құрылғының іші-сыртынан барлық оралған және жарнамалық материалдарды алып тастаңыз. Сондай-ақ, 3 рет суды қайнатып, төгіп тастауға кеңес береміз.

Шәйнекке сипаттама

- Қақпақ
- Тұмсығы
- Қақпақты ашу тетігі
- Тұтқа
- Шәйнек тұғыры
- «+» температураны көбейту тетігі
- «-» температураны азайту тетігі
- Дисплей
- Температураны сақтау тетігі
- Қосу/өшіру тетігі



Құрылғыны қолдану

Суды қыздыру

- Қақпақты ашу үшін тетігін басыңыз.
- Шәйнекке тін және тах белгілері аралығында су құйыңыз.
- Құрылғыны арнайы тұғырға орнатып, электр желісіне қосыңыз. Қосу батырмасын басыңыз. «+» «-» пернесі арқылы қажет температураны орната аласыз. Тағы да қосу батырмасын басыңыз. Температуаны таңдамай-ақ қосу батырмасын басуға болады, ол жағдайда 100°C автоматты түрде қосылады.
- Шәйнек электр желісіне қосылды, енді су қайнай бастайды. Су қайнаған уақытта, шәйнек автоматты түрде өшеді.
- Құрылғыны арнайы тұғырдан, тұтқасынан ұстап түсіріңіз.

Температураны сақтау

- Қақпақты ашу үшін тетігін басыңыз.
- Шәйнекке тін және тах белгілері аралығында су құйыңыз.
- Құрылғыны арнайы тұғырға орнатып, электр желісіне орнатыңыз.
- Температураны сақтау тетігін басыңыз. «+» «-» пернесі арқылы қажет температураны орнатыңыз. Су қыза бастайды.

Шәйнектің қызыуы белгіленген температураға жеткен соң автоматты түрде өшіп, ағымдағы температураны 2 сағат бойына көрсетіп тұрады.

Назар аударыңыз!

Үйстіқ судан сақ болыңыз. Күйіп қалуыңыз мүмкін.

- Егер суды қайнатпай тек қыздырғыңыз келсе, шәйнекті кез-келген уақытта өшіруге болады.
- Шәйнекті пайдаланып болған соң, электр желісінен ажыратыңыз.

Қызып кетуден қорғау

Шәйнек «қызып кету» қорғанысымен жабдықталған. Егер оны қажетті мөлшердегі сусыз қоссаныз, автоматты түрде өшеді. Шәйнекті тағыда қолданар алдында, 10 минут сұтыныңыз.

Күтім және тазалау

Назар аударыңыз!

Құралды ешқашан суга салмаңыз және ыдыс жуу машинасында жууға болмайды!

- Тазалау және күтім жасар алдында шәйнектің электр желісінен ажырағанына және толық сұығанына көз жеткізіңіз.
- Шәйнектің корпусын тазалау үшін дымқыл шүберек қолданыңыз.

- Шәйнекті қақтан тазарту:

Лимон қышқылы ерітіндісін пайдалануға болады.
30 гр лимон қышқылы мен 0,5 л ыстық суды араластырыңыз. Сұйықтықты шәйнекке құйыңыз.
15 минутқа қалдырыңыз. Шәйнекті бірнеше мәрте шайыңыз.

Сірке сүйін пайдалануға болады. 6% сірке сүйін, салқын сүмен араластырыңыз. 1/3 сірке сүйі, 2/3 су болу қажет. Бұл ерітіндіні шәйнекке құйып, бірнеше рет қайнатыңыз. Әр қайнатым арасында шәйнектің сууына 10 минут уақыт беріңіз. Шәйнекті бірнеше рет сүмен шайыңыз.

Назар аударыңыз!

Шәйнекті тазалау үшін агрессивті және қатты, өткір жуу құралдарын пайдалануға тыйым салынады. Тек сірке су қышқылы, лимон қышқылы және қақты кетіретін арнайы сұйықтықты пайдаланыңыз. Тазалау кезінде құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз.

Тасымалдау және сақтау

- Шәйнекті сақтау және қайта пайдаланар алдында, барлық бөлшектерін тазалап және құрғатып алыңыз. Құрылғыны құрғақ, балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
- Шәйнекті тасымалдау және сақтау кезінде, құралғыға зақым келетін немесе қаптаманың тұтастығы бүзылатын механикалық әсерлерден сақтаңыз

Ақауларды жою

Мәселе	Себеп-салдары	Шешімі
Шәйнек тұғырында су жиналу	Су мөлшері таx мөлшерінен асып кеткен	Су мөлшерінің таx және min белгілері арасында болғанын қадағалаңыз
Шәйнек қайнанаған уақытта тоқтамайды	Шәйнектің қақпағы жабылмаған	Шәйнектің қақпағы жабылмаса, автоматты түрде тоқтайтын механизм іске аспайды
Шәйнек қосылмайды	Торапты розеткада ақау	Шәйнекті басқа торапқа қосыныңыз
	Қуат сымы зақымдалған	Қуат сымын жөндеу үшін, арнайы жөндеу орталығына хабарласыныңыз

Қызмет мерзімі аяқталған соң құрылғыны тұрмыстық қалдықтармен тастамаңыз. Оны арнайы қайта өндеу орындарына тапсырыңыз. Мұнымен Сіз қоршаған ортанды қорғауға үлес қосасыз.

Техникалық сипаттама

- Қуаты: 1850-2000 Вт.
- Кернеу: 220-230 В, 50/60 Гц.
- Шәйнектің сыйымдылығы: 1,7 л.
- Қорғаныс класы: I.
- Модель: GRK-1102.

Қызмет мерзімі: 3 жыл.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Шығарылған күні таңбашада көрсетілген.



Өнім сертификатталған

Шығаруыш ел:

Қытай.

Өндіруші:

Юйо Сити Фуда Электроник Ко. ЛТД. №187 Чангуан Рoad, Юйо Сити, Қытай.

Ресей Федерациясы аумағында шағымдарды қабылдайтын өкілетті үйим/импортер:

ООО «Трейдинг-БТ». 109316.

Мәскеу қаласы. Текстильшики муниципальді округы. Волгоград даңғылығы. 47 үй. 4 қабат. А тұрғын үй-жайы. 403А кеңсе.

Жедел желі телефоны:

8 (495) 488-71-83.

Электронды пошта:

info@gressel.ru.

Қазақстан аумағында шағымдарды қабылдайтын өкілетті үйим:

ТОО «Foreign Trade company» БИН 190940025588.

Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Назарбаев даңғылы, 65 үй, 519 кабинет.

Байланыс телефоны:

8 (771) 748-20-21.

Қызмет көрсету орталықтарының мекен-жайын жедел желі арқылы немесе www.gressel.ru сайтынан біле аласыздар.

Кепілдік қызмет көрсету шарттары

- Кепілдік шарттың күші бұйымды сатып алғаннан уақыттан бастап 12 ай көлемінде жүреді. Сатып алушы «Пайдалану шарттарын» толық орындаған жағдайда, зауыт дайындаушы кесірінен болған ақаудың жөндеу жұмыстары, кепілдік мерзім кезінде тегін жасалынады.
- Кепілдік шартты мына жағдайларда жарамсыз болып табылады:
 - бұйымды өзінің тікелей мақсаты бойынша дұрыс пайдаланбағанда, сондай-ақ бұйымды орнату және пайдалану кезінде «Пайдалану жөнінде нұсқаулық» шарттары бұзылған жағдайда
 - механикалық, химиялық немесе басқада әсерлердің кесірінен бұзылғанда
 - ішіне шаң-тозаң, бөтен зат, сұйықтық, жәндік және қалдықтардың түсүінен бұзылғанда
 - қуат сымының зақымдануынан бұзылғанда
 - «Пайдалану жөнінде нұсқаулықта» көрсетілген электр кернеуіне сәйкес келмейтін электр кернеуіне қосылып бұзылғанда

- Авторизацияланбаған қызмет көрсету орталығында біліксіз маманның жөндеуінен және тұтынушының өз бетінше жөндеуі салдарынан бұзылғанда
- Бұйымды тасымалдау кезінде
- Бұйымның ыстықта шыдамсыз бөліктөрі, жоғары температураның әсерінен бұзылғанда
- Өнім бөлшектерінің, механизмдер мен аксессуарлардың (шаңжинағыш, щеткалар, астауы, пышақтар, сұзгілер, аккумуляторлар және батареялар) табиғи тозуына кепілдік берілмейді.
- Кепілдік жөндеу тек «Авторизацияланған қызмет көрсету» орталығында жүргізіледі.

Бұйымды сатып алған уақытты растау мақсатында, сатып алу құжатын сақтауға кеңес береміз.

Қызмет көрсету орталықтарының мекен-жайын байланыс телефон арқылы немесе www.gressel.ru парақшасынан біле аласыздар.

Ресейлік тұтынушылар үшін байланыс телефоны:
8 (495) 488-71-83.

Қазақстандық тұтынушылар үшін байланыс телефоны:
8 (771) 748-20-21.



www.gressel.ru